




BKP 282 Wandbeläge

Material/Prozess	Vorgaben	Hinweise/Quellen
■ Holzverkleidungen		
Riemen, Platten und gestemmte Wandverkleidungen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priorität: Massivholz, 3-Schicht Massivholzplatte. 2. Priorität: Spanplatte, Spanplatte furniert, Spanplatte einblatt- oder vielblattbeschichtet. 	Zur Vermeidung übermässiger Formaldehyd-Emissionen sollten keine unbeschichteten UF- oder MUF-verleimten Holzwerkstoffe verwendet werden (siehe auch Merkblatt BKP 273). eco-devis 642
■ Plattenarbeiten (Plättli)		
Wandbeläge 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priorität: Platten Gruppe B III (Tonplatten), Mosaik Gruppen B Ia (Feinsteinzeug) und B Ib (Steinzeug), Glasmosaik, zementgebundene Platten (Kunststein). 2. Priorität: Platten Gruppen A I (Steinzeug), B Ia (Feinsteinzeug), B Ib (Steinzeug), B IIa (Monocutura) und B IIb (Steingut), Glasplatten. 	eco-devis 645
Dünnbettkleber, Fugenmörtel	Zementgebundene Produkte ohne oder mit Kunstharz.	eco-devis 645
Zementmörtelanwurf	Kalkzement- oder zementgebundener Mörtelanwurf.	eco-devis 645
■ Tapezierarbeiten		
Wandbekleidungen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priorität: Rauhfasertapete. 2. Priorität: Vliestapete, PE-Tapete auf Vlies. 	eco-devis 641
Tapetenleime	Lösemittelfreie Leime.	eco-devis 641
Weitere Vorgaben in anderen ECO-BKP		
Abbrüche/Rückbau	Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung	BKP 112
Spez. Dichtungen und Dämmungen	Abdichtungen (Fugendichtungsmassen, Vergussmassen, Vorbehandlung)	BKP 225
Gipserarbeiten	Trockenbau Wände (Ständerwände, Wandbekleidungen)	BKP 271
Schreinerarbeiten	Holz und Holzwerkstoffe (Holzauswahl, Formaldehyd-Emissionen)	BKP 273
Deckenverkleidungen	Oberflächenbehandlung (Transparente und deckende Beschichtungen)	BKP 283
Innere Oberflächenbeh.	Beschichtungen auf mineralische Untergründe, Holz und Metall	BKP 285